



BAUHERR:

Abdichtung: Sockel mit Verblender und Terrassenfenster mit  
Rollladen

geä.: et, 16.02.2011

geä.: et, 04.04.2011

geä.: et, 20.03.2012

geä.: et, 25.08.2015

M 1 : 10/1 : 2

DETAIL 101

26.01.2007, pw

# Regeldetail 101 - Abdichtung Terrassenfenster -

- (1) Stahlbetonsohle gemäß Statik
- (2) Bituminöse Abdichtung auf der Sohle, stoßverklebt
- (3) Wärmedämmung, 2 Lagen EPS 035 DEO gemäß EnEV-Berechnung
- (4) PE-Folie, d = 0,2 mm, stoßüberlappend
- (5) Schwimmender Estrich
- (6) Fußbodenbelag z. B. Fliesen, geklebt, Dünnbett
- (7) Pflasterung
- (8) Fenster - Flügelrahmen
- (9) Verblender: jede zweite Stoßfuge offen
- (10) Bitumenanstrich, nach Geländeverlauf (Eigenleistung / bauseits)
- (11) äußere Schweißbahn zur wasserdichten Einfassung der Fenster-Profilverbreiterung (Tischler)
- (12) Fenster-Profilverbreiterung (wärmegedämmt)
- (13) Verblender-Rollschicht: wird nach Fenstereinbau als Fensterbank gesetzt
- (14) Z-Isolierung (Folie / Dickbeschichtung gemäß Zulassung) auf Sohle führen
- (15) Rollladenführungsschiene
- (16) Hyperlite-Schüttung
- (17) Schweißbahn zur wasserdichten Einfassung der Fenster-Profilverbreiterung (Tischler)
- (18) Quellband / Dichtungsband  
Bei Rollladen nur zwischen Verblender und Führungsschienen

Abdichtung: Sockel mit Verblender und Terrassenfenster mit Rollladen		
geä.: et, 16.02.2011	M 1 : 10/1 : 2	DETAIL 101
geä.: et, 04.04.2011		
geä.: et, 20.03.2012		
geä.: et, 25.08.2015	26.01.2007, pw	